

Sekcje	SEKCJA - I				SEKCJA - II			Sekcje
Nr pola	1	2	3	4	5	6	7	Nr pola
Przeznaczenie pola	POLE TRANSFORMATORA NR 1 15/0,4 kV 630 kVA	POLE POMIAROWE	POLE ZASILAJĄCE - PRZYŁĄCZE NR 1 "MUKO" POLE NR 6 ENERGIAPRO	ŁĄCZNIK SEKCYJNY (normalnie otwarty)	POLE ZASILAJĄCE - PRZYŁĄCZE NR 1 "MUKO" POLE NR 5 ENERGIAPRO	POLE POMIAROWE	POLE TRANSFORMATORA NR 2 15/0,4 kV 630 kVA	Przeznaczenie pola
Typ pola	21L26.13/15	21P6/11	21L22.43/14	21S1a.40	21L22.43/14	21P6/11	21L26.13/15	Typ pola
Zabezpieczenia	Młotka bezpiecz. WBWMJ-20/40	Młotka bezpiecz. MBPM-20/0,5	--	--	--	Młotka bezpiecz. MBPM-20/0,5	Młotka bezpiecz. WBWMJ-20/40	Zabezpieczenia

